

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ PS1 /ACLAS

C/ESC

- 1) Πλήκτρο ON/OFF: Κρατήστε αυτό το πλήκτρο πατημένο για 1.5 δευτ. για να θέσετε τον ζυγό εντός ή εκτός λειτουργίας.
- 2) Πλήκτρο λάθος χειρισμού (ΛΑΘΟΣ): Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να καθαρίσετε ένα δεδομένο που έχετε εισάγει λάθος ή για να βγείτε από κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.

MC/Set

- 1) Κρατήστε αυτό το πλήκτρο πατημένο για 1.5 δευτ. για να εισάγεται την τιμή στις μνήμες: Πατήστε το πλήκτρο MC/Set (1.5δευτ.) → Εισάγετε την τιμή, πχ 2.35
→ Πατήστε το πλήκτρο από τα εμφανή είδη (πχ 1)
→ Πατήστε το πλήκτρο MC/Set.
- 2) Πλήκτρο καθαρισμού μνήμης.

PLU

- 1) Πλήκτρο ειδών με κωδικό (Μπορείτε να εισάγετε 70 διαφορετικούς τύπους ειδών/PLU):
 - Πατήστε το πλήκτρο MC/Set (1.5δευτ.) → Εισάγετε τον αριθμό του είδους πχ 25 → Πατήστε το πλήκτρο PLU → Εισάγετε την τιμή του είδους → Πατήστε ξανά το πλήκτρο MC/Set για τελική επιβεβαίωση.
- 2) Έλεγχος τιμών στα είδη: Εισάγετε τον αριθμό του είδους και έπειτα πατήστε το πλήκτρο PLU.

FIX
Price

Πλήκτρο τοποθέτησης σταθερής τιμής.

>T<

- 1) Τάρα: Πλήκτρο απόβαρου.
- 2) Κρατήστε αυτό το πλήκτρο πατημένο για 2 δευτ. για να αυξομειώσετε τον φωτισμό της οθόνης.

X
CHG

- 1) Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να δώσετε ρέστα:
 - Μετά το ζύγισμα πατήστε το πλήκτρο CHG και εισάγετε το χρηματικό ποσό που λάβατε από τον πελάτη. Έπειτα πατήστε ξανά το πλήκτρο CHG και στην οθόνη θα εμφανιστούν τα ρέστα.
- 2) Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ελέγξετε την τάση της μπαταρίας.

=> **Αύξηση χρόνου αναμονής ζυγίσματος / save mode** (από 5 δευτ. έως 200δευτ.):

Ενεργοποιήστε τον ζυγό με το πλήκτρο ON/OFF και αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο

για 3 δευτ. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο , εισάγετε τον χρόνο αναμονής ζυγίσματος που θέλετε να ορίσετε, π.χ 50 δευτ. , έπειτα πατήστε τα πλήκτρα

και τέλος το πλήκτρο ON/OFF για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.